





# **Celloprimer S**

(Provvisoria)

#### **Descrizione**

CELLOPRIMER Sè un primer per film di cellophane.

#### **Applicazione**

CELLOPRIMER S permette di ottenere una perfetta adesione fra la massa adesiva (in gomma naturale o sintetica) e il film senza alcuna attivazione. E' utilizzabile per film autoadesivi, per l'imballaggio o per usi tecnici.

#### Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco Solventi	%	9±1 etilacetato

## Modalità d'impiego

CELLOPRIMER S deve essere reticolato con 1 - 1,5% di CURING AGENT D prima della spalmatura. Poiché la reticolazione inizia immediatamente dopo l'aggiunta, bisogna utilizzare il CELLOPRIMER S subito dopo l'attivazione. Il pot life del prodotto attivato dipende dalla quantità aggiunta di reticolante e dalla temperatura.

Diluizione: può essere diluito prima dell'uso con acetato di etile.

Mescolare bene prima dell'uso. Applicazione: 1,0 - 1,5 g/mq secchi.

#### **Imballo**

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (20 kg); fusti in ferro (180 kg).

### **Stoccaggio**

Conservare a temperature comprese tra +10 e +40°C, tenere i recipienti ben chiusi.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).